



## Instruks for bruk av LW kompressor.

1. Fyll bare godkjente flasker.
2. Sjekk at filter og olje er skiftet i henhold til kompressorjournalen.
3. Sjekk at timeteller stemmer med fyller listen.
4. Blås ut eventuelle vannrester i flaskekranen.
5. Steng begge drenerings skruene på kompressoren.
6. Fest luftfyller slangen til flaskene.
7. Start kompressoren.
8. La trykket stige til rundt 200 bar før flaskekraner åpnes.
9. Tapp av kondens minst hvert 15 minutt ved å åpne de to drenerings kranene et lite øyeblikk hver. Dette bør gjøres oftere ved svært fuktig luft eller regnvær.
10. Når flaskene er fulle, stenges flaskekranene.
11. Slipp ut trykket i fylleslangen ved hjelp av kranen på fyllestussen.
12. Når manometeret viser 0 bar kan flasken koples fra og ny flaske koples til. Husk at slangen må ikke henge løst når kompressoren går, eller når det er trykk på systemet.
13. Etter fylling av siste flaske stoppes kompressoren og trykket i fylleslangen slippes ut til ca. 50 bar.
14. Den resterende luften i systemet slippes ut ved å åpne begge dreneringskranene.
15. Kople fra flaskene.
16. Fyll ut fyller listen.

**Alle feil, mangler og uregelmessigheter meldes straks til kompressor ansvarlig eller til en i styret.**

**Ikke bruk kompressoren dersom noe ser galt ut.**